

ワンセグラジオに関するよくあるお問い合わせ

品番：EA-1SR

このページではに関するよくあるご質問を掲載しています。

ご不明な点がございましたらご確認ください。

Q.電源が入らない、入ってもすぐ切れる。

A.電源プラグが抜けている事はありませんか。電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。

- ・電源切替スイッチを正しく切り替えてください。

Q.雑音が入る。

A.アンテナを伸ばして、高さや方向を調節してください。

近くにテレビや蛍光灯などの電気製品がある場合は離して利用してください。