

扇風機・サーキュレーターに関するよくあるお問い合わせ

品番：EA-S30DC

このページではに扇風機・サーキュレーターに関するよくあるご質問を掲載しています。

ご不明な点がございましたらご確認ください。

Q.運転しない、羽根が回らない。

A.電源プラグが抜けている事はありませんか。電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。

- ・羽根と前面ガードが当たっていませんか。前面ガードを確実に取り付けてください。

Q.風が弱い。

A.風量調節ダイヤル、または風量の切替スイッチなどで調節してください。

また、ホコリが溜まっている場合は、ホコリを取り除いてください。

Q.異音がする。

A.ガードは正しく取り付けられていますか。

- ・また、首振りの時にモーター特有の音が大きくなる事がありますが、異常ではありません。

Q.運転音が大きい。

A.羽根ガードが正しく取り付けられているか、今一度ご確認ください。