

フェイスシェーバーに関するよくあるお問い合わせ

品番：LASH

このページではフェイスシェーバーに関するよくあるご質問を掲載しています。

ご不明な点がございましたらご確認ください。

Q.電源が入らない、入ってもすぐ切れる。

A.乾電池が逆方向に入っているという事はありませんか。もう1度見直してください。

- ・乾電池が切れていませんか。乾電池はアルカリ乾電池をご使用ください。

Q.刃が回らない。

A.回転刃の隙間に汚れ等が詰まっていませんか。

ご使用の度に必ず回転刃をお手入れしてください。