

CDラジカセに関するよくあるお問い合わせ

このページではCDラジカセに関するよくあるご質問を掲載しています。

ご不明な点がございましたらご確認ください。

Q.電源が入らない、入ってもすぐ切れる。

A.電源プラグが抜けていたり、抜けかかっていませんか。しっかりと差し込んでください。

Q.ラジオが聞こえない、雑音が入る。

A.FMの場合はアンテナの向きを調節してください。AMラジオでは本機の向きで調節してください。

- ・お近くにテレビや蛍光灯などの電気製品がある場合には離してください。
- ・周波数を正しく合わせてください。
- ・電波の状態が良い場所に移動したりしてお試しください。

Q.CDの再生が出来ない。

A.CDディスクが汚れていたり傷ついていませんか？

- ・一時停止になっていませんか。再生/一時停止ボタンを押してください。

Q.カセットテープが巻きつく

A.ピンチローラーやキャプスタンが汚れている事が原因の場合があります。市販のヘッドクリーナーで清掃してください。

- ・またはテープが弛んでいる事で絡む場合もございますので、テープの弛みを直してください。

Q.カセットテープの再生に異常がある

A.ヘッド部が汚れていたり、テープが摩耗している事できちんと再生出来ないことがあります。

- ・市販のヘッドクリーナーで清掃するか、新しいカセットテープをご使用ください。