

# クリーナーに関するよくあるお問い合わせ

このページではクリーナーに関するよくあるご質問を掲載しています。

ご不明な点がございましたらご確認ください。

## Q.電源が入らない、入ってもすぐ切れる。

A.電源プラグが抜けている事はありませんか。電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。

## Q.吸引力が弱い。

A.ダストケースにゴミが溜まっていませんか。

- ・ダストケースやフィルターは正しく取り付けられていますか。
- ・フィルターが目詰まりしていませんか、フィルターの清掃をしてください。
- ・延長パイプやブラシノズルにゴミや髪の毛が詰まっていませんか。
- ・パワーブラシに髪の毛が絡まっていませんか。

## Q.吸ったゴミが出てくる。

A.ダストケースにゴミがいっぱいになっていませんか。ゴミを捨ててください。

- ・ダストケースが正しく取り付けられていますか。
- ・ダストケースが破損していませんか。破損している場合は販売店にご相談ください。