

据置型DVDプレーヤーに関するよくあるお問い合わせ

このページでは据置型のDVDプレーヤーに関するよくあるご質問を掲載しています。

ご不明な点がございましたらご確認ください。

Q.電源が入らない、入ってもすぐ切れる。

A.電源プラグが抜けている事はありませんか。電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。

Q.再生出来ない。映像も音も出ない。

A.ケーブル類は正しく接続されていますか。また、テレビの入力切替は正しくされていますか。

- ・ディスクは正しく入っていますか。また、ディスクに傷や汚れはありませんか。
- ・本機で使用出来るディスクのリージョンコードは「2」または「ALL」です。
- ・ファイナライズ処理されていないDVD-Rは再生出来ません。
- ・一時停止状態になっている場合は、再生/一時停止ボタンを押してください。

Q.ディスクが入っているのにnoCdと表示が出る。

A.ディスクが裏返しになっていませんか。

Q.画像が乱れる。

A.AVケーブルが抜けていませんか。

- ・早送り、若しくは早戻し再生になっていませんか。

Q.一時停止、リピート再生が実行できない。

A.これらの機能を使用出来ないディスクが入っていませんか。

Q.リモコン操作出来ない。

A.本体の電源は入っていますか。

- ・リモコンの電池の極性（+-）が間違っていないですか。
- ・電池は消耗していませんか。
- ・リモコンの受光範囲を超えていませんか。

Q.音声言語や字幕言語を変更出来ない。

A. ディスクに複数の言語が記録されていない場合があります。